

Toro-21



Codigo: 081 50 52*

Vazadores maciço endurecido

codigo	Ø de fixação	Designação
061 44 02*	6 mm	Vazador maciço ø 6 mm x 140 mm, endurecido
081 50 52*	8 mm	Vazador maciço ø 8 mm x 140 mm, endurecido
951 50 45*	9,5 mm	Vazador maciço ø 9,5 mm x 150 mm, endurecido
081 40 34	19 mm	Vazador maciço ø 8 mm x 140 mm, endurecido
121 40 33	19 mm	Vazador maciço ø 12 mm x 140 mm, endurecido
190 16 86	19 mm	Vazador maciço ø 16 mm x 140 mm, endurecido
191 67 86	19 mm	Vazador maciço ø 16 mm x 160 mm, endurecido
191 67 04	19 mm	Vazador maciço ø 16 mm x 200 mm, endurecido
223 16 85	22,3 mm	Vazador maciço ø 16 mm x 140 mm, endurecido

As medidas comprimentos são referentes ao comprimento total da ferramenta

Toro-21



Codigo: 192 51 17

Acessórios para suporte de ferramenta

Codigo	Ø de fixação	Designação
950 64 03	9,5 mm	Bucha de adaptação com ranhura para vazador maciço, Ø 6 mm, (reutilizável)
190 82 48	19 mm	Bucha de adaptação com ranhura para vazador maciço, Ø 8 mm, (reutilizável)
221 40 61	22,3 mm	Bucha de adaptação com ranhura para vazador maciço, Ø 8 mm, (reutilizável)
192 51 17	19 mm	Bucha de adaptação com ranhura para vazador maciço, Ø 9,5 mm, (reutilizável)
223 92 70	22,3 mm	Bucha de adaptação com ranhura para vazador maciço, Ø 9,5 mm, (reutilizável)
121 40 31	19 mm	Bucha de adaptação com ranhura para vazador maciço, Ø 12 mm, (reutilizável)
121 40 32	22,3 mm	Bucha de adaptação com ranhura para vazador maciço, Ø 12 mm, (reutilizável)

As medidas comprimentos são referentes ao comprimento total da ferramenta